

## Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Betriebsspannung	8 - 32 Volt
Nennspannung	12/24 Volt DC
Schutzklasse	IP69K
Vibration	5G

WorkWarn FLEX G4 Gabelstapler	
Art.Nr.	55000000007-02
HAN	WW/FLEX-G4/GS/2CAM
Preis	auf Anfrage
WorkWarn FLEX G4 Gabelstapler 3 Kameras	
Art.Nr.	55000000007-03
HAN	WW/FLEX-G4/GS/3CAM
Preis	auf Anfrage

## LIEFERUMFANG

2x / 3x Kamera je nach Variante
1x Flex G4-Haupteinheit mit KI-Software
1x Fahrer L4-Display Gabelstapler
1x Software-Lizenz für WorkWarn Gabelstapler
Optional:
SIM-Karte
SSD-Festplatte

1-Net-Technik GmbH & Co. KG  
WorkWarn  
Telefon: 04822-3673-314  
E-Mail: service@workwarn.de  
Internet: www.workwarn.de

# KI-Arbeitsraumüberwachung Für Gabelstapler zur Unfallvermeidung

## 6in1 WorkWarn-System

- ▶ Arbeitsraumüberwachung
- ▶ Abbiegeassistent im Straßenverkehr
- ▶ Rückfahrkamera mit RAS-Rückfahrassistentenzsystem
- ▶ Stop-and-Go Bypass Funktion
- ▶ Server-Fleetüberwachung
- ▶ Baustellenüberwachung



Förderfähig

## FLEX KI-Arbeitsraumüberwachung Gabelstapler

Neuste KI-Technologie (künstliche Intelligenz) unterstützt den Fahrer aktiv und kann einen möglichen Personenschaden auf der Baustelle oder auch im öffentlichen Raum/Straßenverkehr bestmöglich verhindern.

### Kameras interagieren als vollwertiges KI-Kamerasystem.

- Mehrere Kameras überwachen den Bereich um das Fahrzeug.
- Neuste KI-Technologie wertet die Kamerabilder aus und meldet Personen zuverlässig.
- Mögliche Gefahren werden dem Fahrer frühzeitig angezeigt.
- Spezielle Warnzonen im Arbeitsbetrieb, Straßenverkehr und Baustellenüberwachung
- Rückfahrkamera mit RAS-Rückfahrassistenten

### Arbeitsraumüberwachung

Hochleistungs KI-Kameras überwachen den Arbeitsbereich und Toten Winkel. Jedes Kamerabild kann individuell auf einem Monitor angezeigt werden. Ein LED-Display zeigt dem Fahrer wo und in welchem Abstand sich das Hindernis befindet.

### Abbiegeassistent im Straßenverkehr (optional)

Wird ein Fahrzeug auch im Straßenverkehr bewegt, dient das System zusätzlich als Abbiegeassistent und erkennt ebenfalls Fußgänger, eRollerfahrer und Fahrradfahrer.

### Stop-and-Go Bypass Funktion (optional)

Möchte ein Arbeiter mit dem Fahrer sprechen, kann der Fahrer über die Stop-and-Go-Taste den Warnbereich frei schalten. Dem Arbeiter wird über eine grüne Außenanzeige signalisiert, ob der Fahrer ihn gesehen hat.

### Baustellenüberwachung (optional)

Das FLEX-KI-System kann ebenfalls zur Überwachung der Baustelle genutzt werden. Sparen Sie teure externe Lösungen und nutzen Sie Ihre Fahrzeuge zur Überwachung der Baustellen gegen Diebstahl und Beschädigungen.

### Rückfahrkamera mit RAS-Rückfahrassistentenzsystem

Das Rückfahrkamerabild kann auf einem Monitor angezeigt werden. Rückfahrkamera mit Rückfahrassistenten mit Personenerkennung.

Das **Highlight** des WorkWarn-Systems: Es wird kein zusätzlicher Monitor benötigt! Alle Informationen werden **auf einem kleinen LED-Display direkt im Sichtfeld des Bedieners** angezeigt!



Änderungen vorbehalten


V-DB-WW-FLEX-GS-19.08.2025

Qualität


Entwickelt für den europäischen Fachhandel



# KI-Arbeitsraumüberwachung Für Gabelstapler zur Unfallvermeidung



Warnzonen



powered by



Änderungen vorbehalten